



# Crackle Spirit Step 1

Reißlack für sehr feine Riss-Strukturen

**0,5 L**  
= 8-10 m<sup>2</sup>/l

- 2 unterschiedliche Methoden:
- Erzeugt den Eindruck von Rissen im zuvor farblich gestalteten Untergrund
- Kann eingefärbt werden
- Geruchsarm
- Schnell trocknend

**CRACKLE SPIRIT** ist ein System zur Erzeugung einer dekorativen Riss-Optik. Es entstehen sehr feine Riss-Strukturen ("Porzellanrisse"). Dieses transparente System besteht aus zwei nacheinander anzuwendenden Produkten (STEP 1 und STEP 2).

**2 APPLIKATIONSMETHODEN SIND MÖGLICH:**

- **Methode 1**  
CRACKLE SPIRIT STEP 1 und STEP 2 werden unterschiedlich farbig getönt. Es entsteht eine Fläche im Farbton von STEP 2 mit Rissen im Farbton von STEP 1.
- **Methode 2**  
CRACKLE SPIRIT STEP 1 und STEP 2 werden im transparenten Lieferzustand verwendet. Dadurch bleibt der ursprüngliche Untergrund sichtbar und technisch komplett intakt, die innerhalb der transparenten Deckschicht entstehenden Risse werden anschließend farblich gestaltet.

**EIGENSCHAFTEN:**

- Wässrige Basis
- Schnell trocknend
- Erzeugt zahlreiche, sehr feine Risse
- Für horizontale und vertikale Flächen im Innenbereich

**METHODE 1:**  
STEP 1 und STEP 2 in Wunschfarben tönen! So entsteht mit nur zwei Arbeitsgängen die gewünschte Reißlack-Technik: Fläche im STEP-2-Farbton mit STEP-1-farbigen Rissen.



**EINSATZGEBIETE:**  
Reißlack (oder auch Krakelierlack) zur Simulation gerissener Lackflächen. Dekorative Technik im Zuge des Trends auf antik getrimmter Oberflächen. Für Bilderrahmen, Möbel, Innentüren usw.

**EMPFEHLUNG VOR DER ANWENDUNG:**  
Die zu beschichtenden Untergründe müssen tragfähig, trocken und fettfrei sein. Bei sehr stark saugenden Untergründen ist evtl. ein Voranstrich mit Klarlack sinnvoll. Anstriche (lösemittelhaltig oder wässrig) müssen komplett getrocknet sein. Sehr warme Untergründe, direkte Sonneneinstrahlung sowie Zugluftbildung sind zu vermeiden. Angrenzende Flächen, die nicht behandelt werden sollen, sorgfältig abdecken.

**ANWENDUNG:**  
CRACKLE SPIRIT STEP 1 gleichmäßig und nicht zu dünn mit Rolle oder Pinsel auftragen. 2 bis 3 Stunden trocknen lassen. **ACHTUNG:** die Oberfläche bleibt leicht klebrig. Anschließend CRACKLE SPIRIT STEP 2 mit Pinsel oder kurzfloriger Walze aufbringen. Dabei möglichst in einem Zug auftragen, nicht hin und her streichen. Die Risse entstehen nun "automatisch" durch unterschiedliches Trocknungsverhalten.

**METHODE 2:**  
STEP 1 und STEP 2 nicht tönen! Nach 1 bis 2 Stunden können die entstandenen Risse durch Einreiben von farbiger Dispersion, gefärbtem Hartwachs oder auch Abtönpasten optisch verstärkt werden. Das Einreiben geschieht mit einem sauberen Tuch, überschüssige Farbe / Wachs sorgfältig abwischen. So entsteht der Eindruck, als ob Risse in der ursprünglichen Oberfläche entstanden sind.



**REINIGUNG DER WERKZEUGE:** mit Warmwasser und Seife.

**SICHERHEITSHINWEISE**  
Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/l): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 2 g/l VOC.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung und dem Sicherheitsdatenblatt.

ca. 8-10 m <sup>2</sup> /l ERGIEBIGKEIT	WERKZEUGE	+25°C +10°C VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mind. 1 Std. TROCKNUNGSZEIT STEP 1	Mind. 1 Std. TROCKNUNGSZEIT STEP 2	WASSER + SEIFE REINIGEN MIT
--	-----------	---	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

**Kontakt:** +49 (0)4193 75400  
**OWATROL INTERNATIONAL**  
Barcelona  
Spain  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)



**DURIEU S.A.**  
2 bis, rue Charles de Gaulle  
91070 Bondoufle - France  
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70

**MADE IN FRANCE**  
Emb: 91086

